USBドライバ(FTDI製)のインストール手順

USBドライバのインストール

- ※Administrator 権限を有するユーザでログインし、セットアップ作業を行ってください。
- ※ドライバのインストールは、USBケーブルを接続していない状態で行ってください
- 1. ホームページhttp://www.denso-wave.com/download/etcp/inq.htmlから、専用のUSBドライバをダウンロードします。
- 2. ダウンロードしたファイルを右クリックし「すべて展開」を選択し、適当なフォルダに展開します。
- 3. 展開してできたフォルダに含まれる「CDM vX.XX.XX WHQL Certified.exe」をダブルクリックしインストーラを起動します(X.XX.XXはバージョン番号が書かれています)。
 下記画面が表示されたら、Extractをクリックします。



4. 「次へ」をクリックします。



5. 「完了」をクリックします。



インストール完了後、プリンタの電源を入れ、USBケーブルを接続すると、自動的に認識されます。