

## 卓上プリンタEP-D3とソフトウェアパッケージETCPRO3(または4)の

### 連動印字セットアップ手順

ETC卓上プリンタEP-D3(トヨタ純正卓上プリンタも同様です)をパソコンのソフトウェアパッケージETCPRO3、4から利用明細書を連動印字する為には、EP-D3バージョン(Ver2.00以上)のシステム のダウンロード、及びパソコン側ソフトウェアパッケージETCPRO3(または4)のセットアップの2点が必要となります。

以下の手順に従って、セットアップを行って下さい。

#### 1. 卓上プリンタEP-D3へのバージョン システムのダウンロード準備

以下の機器接続図の通り、配線を行って下さい。

パソコン動作環境: Windows98、2000、XP、7  
シリアルCOMポート装備  
(あるいは、市販USB変換ケーブルを使用の場合はUSBポート接続)  
インターネット接続(ホームページへの接続)

必要な物: 市販のRS232Cクロス結線ケーブル(モデム用ストレート結線のタイプではありません)

\*)市販のUSB変換ケーブルを使用する際もこのRS232Cクロスケーブルを接続する必要があります。



卓上プリンタEP-D3の電源を入れて(ON)下さい。

ホームページに公開されています「卓上プリンタEP-D3バージョン システム」の“ダウンロード”をクリックして、EP-D3へダウンロードして下さい(クリックすると自動的にダウンロードを開始しますので、パソコン画面の指示に従ってください)。

**注意! : ダウンロード中は絶対に卓上プリンタの電源をOFFにしたり、通信ケーブルを抜いたりしないで下さい。システムが破壊される恐れがあります。**

ホームページ:

<http://www.denso-wave.com/download/etcp/>

### 【補足 & 注意点】

- ・発行者印字サービス、あるいは料金所マスタの更新でパソコンと接続する為、既にRS232Cのクロスケーブルをお持ちのお客様はそのケーブルを使用できます。
- ・パソコンにRS232Cシリアルポート(COMポート)の無い場合には、RS232Cクロスケーブルに市販のUSB変換ケーブルを中継させ、パソコンのUSBポートに接続してください。(マイクロソフト社WindowsのUSBドライバを使用しない場合にはケーブル付属のUSBドライバをインストールして下さい。)
- ・既にETC利用履歴管理用ソフトウェアETCPROをご使用の場合には、パソコンからカードリーダを外し、卓上プリンタEP-D3を代わりに接続した後、ETCPRO3、または4を起動してください。(プリンタ組み込みのカードリーダを使用します。ETCPRO3、4は最初に接続されたカードリーダのみと通信しますので、パソコンに卓上プリンタとカードリーダが2つ接続されていたりしますと「ポートが既にオープンです」等のエラーとなります。)
- ・ETCPROを含め、卓上プリンタEP-D3を接続するRS232Cシリアルポート、あるいはUSBポートで他の一切の動作中のアプリケーションソフトは全て閉じて(終了して)下さい。他のアプリケーションソフトがシリアルCOMポートを占有していますと「ポートが既にオープンです」等のエラーとなります。
- ・卓上プリンタEP-D3へバージョン のシステムが正常にダウンロードできたかどうかの確認は、一旦EP-D3の電源をOFFにし、**戻キーを押下しながら電源をONにしてください。**バージョン情報が印字されます。プリンタソフトウェアバージョンがVer 2.00以上(V204)であれば正常です。

## 2. 利用履歴管理用ソフトウェアETCPRO3、または4のパソコンへのインストール準備

パソコン動作環境： Windows98、2000、XP、7

**Microsoft Accessインストール済みの場合は、Access2000以降で動作可能。**

**Access98以前がインストールされている場合は、誤作動を起こす可能性があります。**

ホームページに公開してあります「ソフトETCPRO3本体バージョン3.08」または、「ソフトETCPRO4本体バージョン4.02」の“ダウンロード”をクリックして、ETCPRO3、または4をパソコンにセットアップして下さい(クリックすると自動的にダウンロードが開始します)。

画面の指示に従って、セットアップを完了して下さい。

Windowsの「スタート」の「プログラム」にETCPRO3、または4がセットアップされているので、それを選択してETCPRO3を起動してください。

\* )あるいは、ハードディスク内にETCPRO3、または4のフォルダが作成されています。その中のETCPRO3.exe、またはETCPRO4.exeを起動するか、ショートカットを作成するなどしてETCPROを起動してください。

### 【補足 & 注意点】

- ・卓上プリンタとの連動印字はETCPRO3以降のバージョンでサポートされています。既にETCPROをご使用で、ETCPRO、あるいはETCPRO2をご使用のお客様は、ETCPRO3、または4へアップデートをしてください。
- ・うまく起動・動作しない場合には、パソコンを再起動するか、Windows/コントロールパネル内の“プログラムの追加と削除”で一旦、アンインストールした後、再度インストールをし直してください。