

利用履歴発行 車載プリンター EP-300

特長

ETCゲート通過で利用明細書を自動発行！
サーマル印字ですばやく美しい利用明細書発行

【利用明細発行イメージ】

No.0001

利用明細書

2004年11月15日 12:00

入口料金所	湾岸千葉
出口料金所	千葉北駒形
車種	普通車
通行料金	¥1400
合計	¥1400円



車載用利用履歴発行プリンターキット:キット品番 998002-1020

品名	数量	概要
車載プリンター	1	ペーパーロール紙1ヶ含む

*)デンソー製ETC車載器(外部インターフェイス付きモデル)対応

用途:

バス、トラック、タクシー、商業車などETC車載器搭載車

利用履歴発行 車載プリンター

利用履歴発行 車載プリンター EP-300

感熱式により高品位ですばやい印字！
会社名なども印字可能です！！

主な特長・機能

静粛性に優れ、しかも高品位なサーマル印字が可能です。

取り付けはワンタッチ着脱式です。

料金所マスターデータ内蔵です。

*) 料金所マスタに無い場合は番号で印字されます。料金所マスタの更新は専用メモリーカードにて対応可能ですので、別途御相談ください。

操作機能



(デンソー製 ETC車載器外部インターフェイス付モデルに対応)



利用明細書シリアル番号 利用年月日

利用明細書

利用明細書シリアル番号	No.0001	
利用年月日	2004年11月15日	12:00
料金所情報	入口料金所	湾岸千葉
車両情報	出口料金所	千葉北駒形
	車種	普通車
金額明細	通行料金	¥1400
金額合計	合計	¥1400円

- *) 出入口料金所名表示。但し、首都高速道路等の様に均一料金のところでは、出口は入口と同一表示。
- *) 通行料金は、ETCカードに課金された料金です。割引等により、実際に銀行口座から引落される料金とは異なる場合がございます。

ETCゲート通過課金時、自動的にその利用明細書が発行されます。また、ETCカード内にメモリーされている履歴を以下の方法で手動による発行も可能です。

- 領 キーを押すことによりETCカードの最新履歴の発行を行います。
- 日 キーを押すことによりETCカード上のポイントから1件さかのぼった(過去)履歴を発行します。
- R キーを押すことによりETCカード上のポイント(現在の印字位置)から1件後(最新側)の履歴を発行します。
- 領 キーを長押し(1枚目が完全に印字されるまで)することによりETCカードの中の全履歴を順に発行します。

仕様概略

本プリンターは、(株)デンソー製ETC車載機モデル:RS232C I/Fケーブルに対応です。
車バッテリー12VDC駆動/24VDC駆動兼用です。
車バッテリーの電源ケーブル付きです。(約1.5m標準)
ペーパーロール紙約15mです。(約250件分)
オプション : ペーパーロール(10巻単位) 品番 : 998002 - 1030

安全にお使い頂くために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

*) 仕様は、予告なく変更することがあります。このカタログ記載のデータは、2006年2月現在のものです。

プリンター仕様概略

印字方式	感熱ラインドット方式
総数ドット	384ドット
印字桁数	24桁(幅16ドット、縦24ドット フォント使用時)
印字速度	約4行/秒
記録紙	紙幅57.5mm 高耐熱・高耐光型感熱紙 約15m巻ロール紙
時間制	24時間制(年月日時分秒、 閏年自動設定)
表示機能	ブザー
電源(外部電源)	車バッテリー12V/24VDC
動作環境	温度 - 10 ~ 60
外形寸法	幅106×奥行136×高65mm
重量	360g(カード含まず)

お求め、ご相談は下記へ

販売元 株式会社 デンソー

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1
ETCお客さまご相談窓口

☎ 0120 - 933125

受付時間:10:00~12:00 / 13:00~16:00(土・日を除く)
<http://www.denso.co.jp/ETC/index.html>