



カーナビ自動テスト

Quality Commander(QC) クオリティコマンダー

出展：日本ノーベル（株）

複雑な操作と画面確認を カンタンに自動化！

Using a robot, make your Test for Embedded System automatic easily!



デモ機概要

Overview



6軸垂直多関節ロボット

評価対象製品
(カーナビ)

2台のカメラで
3次元座標計算

操作画面

※Quality Commanderメイン画面

ロボット:VP-6242G



カーナビの複雑な操作も ロボットで正確に操作

- ・ダイヤル、ジョイスティック操作
- ・CDチェンジャー操作
- ・タッチパネル画面操作
- ・ボタン操作

- **簡単教示** : パソコン画面で 操作と検査項目を教示
- **高精度画像判定** : 見逃しがちな細かな違いも確実に検出
- **Easy to use** : Q.C. can teach robot's position using only a mouse click.
- **Correct judgment** : Q.C. can detect even a small failure which human could easily overlook.

うれしさ

Benefits

生産性アップ

実行ボタンをクリック
するだけで、24時間
正確なテストを実行

High Productivity

Simply clicking the Execute button enables Q.C. to conduct accurate tests for 24 hours.

当社実績

生産性
人手の3倍

品質アップ

ロボットで操作ミスをなくし
画像判定で小さな違いも
確実に検出

Quality Improvement

The robot avoids operation error and offers image-based judgment, detecting even small differences reliably.

当社実績

不具合流出
ゼロ