

IP67対応耐環境IO-Linkゲートウェイ

BalluffはORiNをはじめ、市場にある、ほぼ全ての産業用ネットワークへIO-Linkを繋げるための豊富なゲートウェイを取り揃えています。その堅牢なハウジングとM12コネクタにより、設置の工数とコストを削減し、内蔵された自己診断機能で設備のダウンタイムを削減します。



詳しい
製品情報は
こちら



特長

● ダウンタイム削減

- 全CHに短絡保護回路搭載。
- 高輝度LEDで障害を表示。
- ネットワークや電源の状態を表示するLED搭載。
- 上位のコントローラへ障害CHを通知。



● 設置工数とコストを削減

- 配線ミスと工数を大幅に削減するコネクタ接続。
- カバー不要の堅牢なIP67対応亜鉛ダイキャストハウジング。
- 動作周囲温度-5~70℃。
- 盤外設置で制御盤を縮小。



● 多彩な信号をハンドリング

- 全チャンネル入力/出力/IO-Linkを個別に設定可能。
- 最大2Aのハイパワー出力。
- 各ネットワークの設定ファイルに対応。

お問合せ先

バルーフ株式会社

〒113-0001
東京都文京区白山1-13-7 アクア白山ビル9F

E-mail info.jp@balluff.jp

TEL 03-3830-0520

FAX 03-3830-0519

HP www.balluff.jp/

