

イーサネット対応LED照明コントローラ

OPPD-30E

画像処理用LED照明の予知保全が可能なイーサネット対応コントローラです。

「FALUX sensing」対応の照明を接続することで輝度・温度の外部モニタが可能です。

スマートものづくり応援ツール・レシピ(IoT)に選出!

ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)主催の「中堅・中小企業向けIoTツール&レシピ募集イベント」において、「スマートものづくり応援ツール・レシピ」に2度選出されました。



詳しい
製品情報は
こちら



特長

● イーサネットかんたん接続

OPPD-30Eは、IPアドレスなどの接続に必要な情報を自動で取得できるDHCPに対応。簡単に通信を開始できます。



● 概略仕様

- ・接続可能照明:最大30W(2ch合計)
- ・入力電圧:DC24V
- ・調光制御:PWM調光方式
- ・周波数:100kHz 1,000階調
- ・出力電圧:DC12V 照明出力:2ch/30W
- ・外形寸法:W48xH72xD72mm

● 輝度・温度のモニタリングとフィードバック制御

照明内蔵のセンサで輝度を測定し、コントローラでモニタリングとフィードバック制御を行うことで、初期の輝度を維持できます。さらにOPPD-30Eでは外部から照明の劣化具合を見える化でき、照明の予知保全に役立ちます。



お問合せ先

オプテックス・エフエー株式会社

〒600-8815
京都市下京区中堂寺栗田町91 京都リサーチパーク9号館

E-mail fa@optex-fa.com

TEL 075-325-2920 FAX 075-325-2921

HP www.technart.com/

