

2爪電動グリッパー MPPM1606N

イタリアのハンドメーカー：Gimatic(ジマテック)
の2爪電動グリッパー。

小型ボディながら67Nの高把持力と、プラグ
アンドプレイ (IO信号による開閉動作) 仕様が
特徴。

軽量ボディ (145g) の為、可搬重量を最大限
活用した協働アプリケーションを実現可能。



詳しい
製品情報は
こちら



特長

- 1000万サイクルまでメンテナンスフリー
 - ・長寿命のDCモーターを使用。
 - ・長い爪や重いワークに対応できるT型のジョー。
(すべり構造を採用)
- 独自のすべりねじ構造
 - ・把持した後は、保持用の電流を消費しない省エネ設計。
 - ・停電時には、ワークを落とさないよう爪の位置を保持。
- オンオフ制御の簡単設計
 - ・ドライバーを内蔵しているため、電磁弁と同じように、DC24VのIO切替でジョーの開閉制御可能。

DENSO仕様に特別開発されたKIT-GMP
(MPPM1606N 内蔵)



お問合せ先

ジマテック株式会社 (Gimatic Japan Ltd.)

〒105-0014 東京都港区芝1丁目13番18号 萩原ビル

TEL 03-6823-2467

FAX 03-6800-2770

E-mail info.jp@gimatic.com

HP <https://www.gimatic.com/jp>

