

ROBO DRESS COBOTTA® FOR FOOD CONTACT

(食品衛生法適合品)

ROBO DRESS COBOTTA® (FOR FOOD CONTACT) は、デンソーウェーブ社製 COBOTTA® の食品衛生法適合品の保護具として、COBOTTA® 全体を水や油の飛沫から保護します。また、食品との接触が想定されるハンド部及び本体カバー部は食品衛生法に適合した素材を選定しています。グローブ部には耐摩耗性に優れたニトリルゴムを用い、滑り止め効果によるワークの把持安定性が向上します。



対応ロボット COBOTTA

詳しい
製品情報は
こちら



素材	グローブ部表:ニトリルゴム グローブ部裏:ナイロン 本体部:TPU
色	グローブ部:ブルー 本体カバー部:クリア

用途 冷凍食品加工品の把持、タンブラーの把持、やわらかい食品把持等

特長

- グローブ部及び本体カバー部は食品衛生法＊に適合した製品となります。
＊食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準（昭和34年厚生労働省告示第370号）に適合。
＊ご使用になられる環境についてはご相談ください。
- グローブ部はドライ時の他、水や、油に濡れても把持安定性が確保できます。フィット性と装着性を両立し、COBOTTA®の動作を阻害しない優れた追随性を確保。
- グローブ部は独自の4層構造により10万回でも破損しない優れた耐久性＊を保持し長期使用が可能。
（耐久性:株式会社東和コーポレーション測定値）
- グローブ部、本体カバー部:高い防水性と耐油性＊で水や油の付着からCOBOTTA®を保護します。
（耐油性:日本グローブ工業会標準規格
耐油試験方法(JRV-019:2015表面積変化率を実施)
- ROBO DRESSを装着することにより、ハンド部やCOBOTTA®本体の清掃・衛生管理が容易となり作業時間・作業コストの軽減が見込めます。衛生管理（消毒管理）は有機物を洗浄後、アルコール噴霧や次亜塩素酸消毒をするだけ、簡単お手入れが可能です。
- ROBO DRESSを装着することで、ロボット本体から部品（ネジ等）の異物混入を防ぐことが可能です。グローブ部は食品に無いブルー色を選定、異物混入の低減にもつながります。

お問合せ先

株式会社東和コーポレーション

〒465-0095
愛知県名古屋市名東区高社1-263 一社中央ビル402

E-mail n-nagase@towaco.co.jp

TEL 052-769-6241 FAX 052-769-6242

HP <https://www.robo-glove.jp>

