

新オプション

# 食品用 ロボットジャケット

標準仕様のロボットに、ジャケットを着用させるだけ。  
洗浄が必要な食品製造工程の自動化を、  
手軽に低コストで実現します。



詳しい製品情報はこちら

対応ロボット	VS068/VS087
対応コントローラ	RC8A、RC8

※通信フランジ仕様-A、UL仕様、  
クリーンタイプには使用できません。



## 手軽に着脱可能 食品工場自動化を低コストで実現

ジャケットは、ロボットにかぶせて紐で縛って着用させるだけ。簡単に着脱できるので、毎回取り外してジャケットのみ洗浄することができます。また、専用プレート\*で架台に固定することも可能です。ロボットにジャケットを着せたまま、霧吹きや濡れ布巾でお手入れできます。

※専用プレートはお客様手配となります。



## 食品工場で使われる化学品にも対応

さまざまな化学品に耐性があるため、常に清潔を保ってお使いいただけます。

### 耐性のある化学品

- ・次亜塩素酸ナトリウム水溶液(アルカリ性)
- ・次亜塩素酸ナトリウムpH調整液(弱酸性)
- ・アルコール
- ・お湯(40℃~100℃)

## 専用の取付フランジで配線も収納可能

食品用ロボットジャケットの内側から、取付フランジの穴を通してケーブルを配線することができるので、ロボットハンド類のケーブルを収めることができます。

配線通し穴



【注】本製品の食品が接する可能性のある場所の素材は、食品衛生法に基づく食品、添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号第3器具および容器包装)の基準に合格した材質を選定しています(縫製糸は除く)。日本国外の規格には未対応です。