

直感型ティーチング

COBOTTAを持って動かす直感的な動作で、
大型ロボットを誰でもかんたんにティーチング

マスタースレーブシステムを採用

COBOTTAのアームを動かすことで、VMをティーチング
ダンボールをピック & プレースするティーチングを体験

簡単・安全にティーチング可能

プログラミングになじみのない方でも簡単に、直感的にティーチング
危険な場所から離れた遠い場所からティーチングでき、安全性を確保
バーチャルフェンス機能を使用。スレーブ側のVMがフェンス外へ
動作しそうになった場合、マスタ側のCOBOTTAが壁を検知。
より安全なティーチングが可能

Intuitive teaching

Intuitive actions by holding and moving COBOTTA,
allows anyone to easily teach large-sized robots

Adopted the master-slave system

- VM can be taught by moving the arm of COBOTTA
- Experience teaching of picking up and placing a cardboard box

Offers easy and safe teaching

- Even those who are not familiar with programming can carry out teaching intuitively
- Teaching can be performed from a location away from a dangerous place, ensuring safety



直观型示教

手持 COBOTTA 即可运行的直观
动作，任谁都可以轻松示教
大型机器人